

免費諮詢專線：0800-00-5438(0800-鈴鈴-我是聲寶) <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

滅蚊蠅燈使用說明書

MLS-R7301AL

User Manual

型號	使用電源		電流/電壓	
MLS-R7201AL	AC110V 60Hz		1500V/7.7mA	
消耗功率	參考有效面積		電源線長	
約18W	約25~70㎡		1.8m	
本體尺寸	重量			
395(L)x125(W)x300(H)mm	約2.1kg			




目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用說明
- 3 安全注意事項
- 4 燈管的更換
- 5 簡易故障排除
- 6 緊急處理方法
- 7 家電小常識

各部名稱

- ①開關指示燈
- ②金屬掛勾(左右)
- ③簡易防水帽(各插座皆有)
- ④捕蚊蠅燈管(兩支)
- ⑤電擊網(內有鍍金)
- ⑥接蟲盤
- ⑦前護網(黑色)
- ⑧電源線



- 參考有效面積會依照環境以及蚊蠅的種類而有所差異
- 補蚊蠅燈管為消耗品，可在有賣本產品的商店或電器行購入

使用說明


為了您的使用安全，使用前請先詳細閱讀使用說明及安全注意事項。

閱讀說明書後，請將說明書妥善保管收好，以便日後閱讀使用

使用方法

- 電源插上開關開啟後，螢光燈管便通電於電擊網產生高電壓，接蟲盤取出後電源就自動斷電，故請注意接蟲盤未放置好則電源無法啟動。
- 可變更為吊掛、懸掛、平放：
 - 內盒附有一條掛鍊，請把掛鍊勾住機身上頭兩側的掛環(如圖示一)，並將機器掛至牆壁上的勾環高度限超過180公分以上(如圖示二)，插上電源，打開開關後，即可使用。
 - 懸掛之前(如圖示三)，請先注意掛鍊是否牢固，以防機器掉落。
- 另可平放至地面或平台架上等安全位置(如圖示四)，請勿讓孩童、寵物碰觸，以防危險。

圖示一



掛鍊勾住機身兩側的掛環

圖示二



掛至牆壁上的掛勾
(※高度限180公分以上)

圖示三



掛至窗口或其他適合處
(※注意掛鍊是否牢固)

圖示四



平放至地面或平台架上
(※禁孩童、寵物碰觸)

警告

移動或擺放的位置有誤可能會造成危險。

感電

本產品在通電的狀態下，金屬異物碰觸電擊網會產生火花。要清除螢光燈管、電擊網上的髒污時，請先戴上手套絕緣，以防餘電電擊。防止在小朋友碰觸的地方設置本產品。建議離地面1.8m以上高度設置。下雨時嚴禁在屋外使用。

起火

蚊蠅死亡附著在電擊網上(會產生煙、火花或燒焦味)。電源線壓到或長期性扭曲。要移除電源時，勿直接拉扯電線，請直接拔除插頭。機器出現異常反應時，請先停止使用。

禁止

請勿自行修理拆解本產品，改變本產品結構。

AC100V以外的電源，請勿使用!此產品適用於消滅飛翔昆蟲，除此之外的昆蟲類，請勿使用。


擺設注意事項

- 為了安全起見，本產品請放置於距地面1.8m以上手無法直接碰觸到的地方。與其他物品請保持30cm以上的距離。
- 請實施第三設置工程(接地)。接地端子請參閱「各部份名稱」，接地工程請洽詢電器行(需收費)。
- 附屬的掛鏈請組裝起來掛置於1.8m以上的場所。
- 電源插座請確實插入緊合插座，電源開啟時電源指示燈便會亮起。本產品為室內專用，請勿在雨淋處及濕氣重的場所使用。

捕蚊蠅燈管的更換步驟

1. 本產品之燈管為消耗品，在使用中當燈管的兩側變黑時，則燈管壽命將結束，請提早更換新的燈管。
2. 若燈管需要清潔時，請將電源關閉並拔除插頭，此時電擊網仍會有餘電，作業時請戴手套。
3. 背面護網兩側有兩顆螺絲，將螺絲卸下後，護網即可掀起。
4. 將簡易防水帽(示意圖)由兩旁向中間壓後垂直拿起。
5. 補蚊蠅燈管與一般的日光燈管更換的要領一樣，換好燈管再將簡易防水帽裝上。

簡易防水帽示意圖



警告 螢光燈管需要掃除時，請將電源關閉並拔除插頭，此時電擊網仍會有餘電，作業請戴手套。

簡易故障排除

- 電源指示燈(紅燈)及燈管不亮
請確認插座是否有通。
請確認接蟲盤是否緊緊推入內部，若無確實放置好則安全開關會啟動導致電源無法通電。
- 電源指示燈(紅燈)會亮但燈管不亮
燈管損壞：請將兩根燈管同時換新。
燈管鬆脫：請將內部管栓拆下換新並確認。
- 電源指示燈(紅燈)及螢光燈皆會亮，但不能滅蚊蠅。
周圍環境亮度高於本產品或有其他照明器具太亮導致蟲無法聚集。
可能是高壓無法產生，請至原購買處洽詢維修。

以上方式皆確認過但電源指示燈仍不亮，請至原購買處洽詢維修。

告知

- 本產品是利用蚊蠅喜好接近的紫外光來誘導，聚集蚊蠅於電擊網，瞬間讓蚊蠅電擊休克後死去；
對於不喜歡此種波長的蚊蠅效果將會降低，在此告知。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉且將插頭迅速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

家電小常識

• 紫外線的分類

根據生物效應的不同，將按照波長劃分為四個波段：UV-A、UV-B、UV-C、UV-D。

• 滅蚊蠅燈誘蟲的原理

主要使用於誘捕蚊蟲。紫外光，人類的眼睛看不見，但對蚊蟲而言，卻是耀眼明亮的光源。利用蚊蟲的趨光性，使用紫外光引誘昆蟲飛向光源，中間置放電網，使其觸撞電網加以撲殺。而360nm波長的UV-A紫外線燈管符合昆蟲類的趨光性反應曲線，可作為滅蚊蠅燈所使用的燈管。

※ UV-A波段的紫外線光，會直達肌膚的真皮層，破壞彈性纖維和膠原蛋白纖維，將我們的皮膚曬黑。雖然對人體不會造成直接傷害，但還是避免將紫外線燈管長期近距離照射皮膚。

